

FLOW-350 결선도


## 유량센서 선 연결법

적색 = (+) DC 12-24V

흰색 = PULSE OUT(펄스)

검정 = (-) DC 12-24V

## 유량센서 커넥터 연결법



## FLOW-350 K-Factor 값

유량 범위	K-Factor
A = 0,1 - 2,5 LPM	22000 Pulse/Liter
B = 0,5 - 5 LPM	6900 Pulse/Liter
C = 1 - 10 LPM	3300 Pulse/Liter
D = 2 - 20 LPM	1000 Pulse/Liter
E = 3 - 30 LPM	700 Pulse/Liter